

	<h1>Segelflyghandboken</h1>	Artikel	500
		Datum	070430
	Underhåll och materiel	Sid nr	1 av 1

Innehållsförteckning

Artikel nr	Titel	Sidor	Datum
500	Innehållsförteckning	1	2006-04-30
513	Dokumentation av underhåll på segel- och motorsegelflygplan	1	2006-04-30
517	Startvinschar - Import, byggnation och driftvärdighet	1	2000-04-01
520	Gällande bestämmelser för Civil Luftfart (BCL-M) med tillämpningsföreskrifter för underhåll av segelflygmateriel	1	2005-04-30
521	Hänvisningspublikationer	5	2005-04-30
522	Alternativt system för teknisk bokföring av flygtid för segelflygplan	2	2000-04-01
525	Gångtidsförlängningar	1	2007-04-30
531	Sammanställning av underhållsåtgärder och kontroller på segel- och motorsegelflygplan	1	2006-04-30
532	Daglig kontroll och monteringskontroll	2	2000-04-01
533	Periodisk tillsyn av segelflygplan	1	2000-04-01
534	Grundspecifikation	1	2000-04-01
535	Vägning och tyngdpunktsbestämning samt lastningsanvisning	2	2006-04-30
536	Startlinor	2	2006-04-30
537	Underhåll av vinsch	1	2000-04-01
538	Underhållsrapport UR-B allmänna anvisningar med anpassning till segelflygmateriel	1	2006-04-30
539	Kontrollflygning av segelflygplan	1	2000-04-01
541	Inspektion efter onormala belastningar	1	2000-04-01
542	Underhåll av magnetkompass i segel- och motorsegelflygplan	1	2000-04-01
550	Bygglokal	2	2000-04-01
566	Bestämmelser för fallskärmar	1	2000-04-01
570	Reparationsföreskrifter	7	2000-04-01
571	Riktlinjer för reparation av glasfiberarmerad plastlaminat	5	2002-04-30
572	Balansering av roder	1	2000-04-01
573	Finisharbeten på segelflygplan	3	2000-04-01
575	Limanvisningar	2	2000-04-01
576	Limföreskrifter Aerodux 185	2	2000-04-01
578	Användning av epoxi L 285	2	2000-04-01
580	Allmän information beträffande import och export av segelflygplan	3	2006-04-30
581	Råd angående fallskärmsskötsel	1	2007-04-30
590	Vägningsförfarande, praktisk anvisning	4	2006-04-30